

UPOZORNENIE

Je potrebné spočítať počet bliknutí LED diódy, LED dióda prvýkrát blikne ihneď po treťom zatlačení tlačidla.

Počet bliknutí LED diódy zodpovedá nastavenej dobe kúrenia:

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Počet bliknutí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Doba prevádzky | 10 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min |
| Počet bliknutí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Doba prevádzky | 70 min | 80 min | 90 min | 100 min | 110 min | 120 min |

Stlačením tlačidla OFF sa nastaví v poradí nasledujúca doba prevádzky (podľa tabuľky).

Uloženie nastavenia:

- po dobu 10 sekúnd nestláčať žiadne tlačidlo alebo
- stlačiť tlačidlo ON.



Obnovenie nastavení z výroby

Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF po dobu cca 10 sekúnd, kým nezhasne LED dióda.



Nastavenia z výroby:

- režim kúrenia
- doba prevádzky 30 minút.

Kontrola stavu batérie

Stlačiť tlačidlo ON alebo OFF.

| Batéria | LED dióda | Potrebné opatrenia |
|---------------|--|--|
| takmer vybitá | po dobu 5 sekúnd bliká na oranžovo | Vymeniť batériu alebo zohriať vysieláč |
| úplne vybitá | po dobu 5 sekúnd trvale svieti na oranžovo | Vymeniť batériu |



Feel the drive

Webasto Product Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

Diaľkové ovládanie Telestart T91

Návod na obsluhu

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Použitie:

Pomocou diaľkového ovládania Telestart 91 je možné na diaľku zapínať a vypínať kúrenia Webasto typu Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P a Thermo Top V alebo zapínať a vypínať ventilátor vozidla.


Pri zapínaní ventilátora vozidla (vetranie interiéru vozidla) je potrebné na diaľkovom ovládači zmeniť režim prevádzky.

Kúrenie sa po zapnutí samočinne vypne po uplynutí predvolenej doby kúrenia, alebo sa môže vypnúť na základe požiadavky riadiacej jednotky kúrenia.

Optimálny prenos signálu je možné dosiahnuť buď v rovinnom teréne alebo z vyvýšeného miesta. Takto je možné dosiahnuť dosah diaľkového ovládania až do vzdialenosti 1000m. Na silne zastavaných miestach bude dosah diaľkového ovládania úmerne klesať.

Prihlásenie vysieláča diaľkového ovládania

1. Vložiť batériu do vysieláča.
2. Vytiahnuť poistku 1A (čiernu) z poistkového držáka kúrenia (prerušiť napájanie).
3. Počkať minimálne 5 sekúnd.
4. Zasunúť poistku naspäť do držáka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „OFF“ na diaľkovom ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
5. Prihlásenie je tým ukončené.



Tým istým spôsobom je možné prihlásiť aj druhý a tretí vysieláč.

POZNÁMKA

Vyššie uvedené kroky k prihláseniu vysieláča je možné zopakovať v ľubovoľnom počte. Zakaždým sa vymaže v danom okamihu „najstarší“ vysieláč.

Zistenie nastaveného režimu prevádzky

Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF a podržať.

LED-dióda začne blikáť:
červená – režim kúrenia
zelená – režim vetrania

LED-dióda zhasne:

- po uvoľnení tlačidiel
- po uplynutí 10 sekúnd.

UPOZORNENIE

Je potrebné spočítať počet bliknutí LED diódy, LED dióda prvýkrát blikne ihneď po treťom zatlačení tlačidla.

Počet bliknutí LED diódy zodpovedá nastavenej dobe kúrenia:

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Počet bliknutí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Doba prevádzky | 10 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min |
| Počet bliknutí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Doba prevádzky | 70 min | 80 min | 90 min | 100 min | 110 min | 120 min |

Stlačením tlačidla OFF sa nastaví v poradí nasledujúca doba prevádzky (podľa tabuľky).

Uloženie nastavenia:

- po dobu 10 sekúnd nestláčať žiadne tlačidlo alebo
- stlačiť tlačidlo ON.



Obnovenie nastavení z výroby

Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF po dobu cca 10 sekúnd, kým nezhasne LED dióda.



Nastavenia z výroby:

- režim kúrenia
- doba prevádzky 30 minút.

Kontrola stavu batérie

Stlačiť tlačidlo ON alebo OFF.

| Batéria | LED dióda | Potrebné opatrenia |
|---------------|--|--|
| takmer vybitá | po dobu 5 sekúnd bliká na oranžovo | Vymeniť batériu alebo zohriať vysieláč |
| úplne vybitá | po dobu 5 sekúnd trvale svieti na oranžovo | Vymeniť batériu |



Feel the drive

Webasto Product Slovakia, s.r.o.
Galgovecká 3
040 11 Košice
www.webasto.sk

Diaľkové ovládanie Telestart T91

Návod na obsluhu

UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

Použitie:

Pomocou diaľkového ovládania Telestart 91 je možné na diaľku zapínať a vypínať kúrenia Webasto typu Thermo Top E, Thermo Top C, Thermo Top P a Thermo Top V alebo zapínať a vypínať ventilátor vozidla.


Pri zapínaní ventilátora vozidla (vetranie interiéru vozidla) je potrebné na diaľkovom ovládači zmeniť režim prevádzky.

Kúrenie sa po zapnutí samočinne vypne po uplynutí predvolenej doby kúrenia, alebo sa môže vypnúť na základe požiadavky riadiacej jednotky kúrenia.

Optimálny prenos signálu je možné dosiahnuť buď v rovinnom teréne alebo z vyvýšeného miesta. Takto je možné dosiahnuť dosah diaľkového ovládania až do vzdialenosti 1000m. Na silne zastavaných miestach bude dosah diaľkového ovládania úmerne klesať.

Prihlásenie vysieláča diaľkového ovládania

6. Vložiť batériu do vysieláča.
7. Vytiahnuť poistku 1A (čiernu) z poistkového držáka kúrenia (prerušiť napájanie).
8. Počkať minimálne 5 sekúnd.
9. Zasunúť poistku naspäť do držáka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „OFF“ na diaľkovom ovládači po dobu minimálne 1 sekundy.
10. Prihlásenie je tým ukončené.



Tým istým spôsobom je možné prihlásiť aj druhý a tretí vysieláč.

POZNÁMKA

Vyššie uvedené kroky k prihláseniu vysieláča je možné zopakovať v ľubovoľnom počte. Zakaždým sa vymaže v danom okamihu „najstarší“ vysieláč.

Zistenie nastaveného režimu prevádzky

Súčasne stlačiť tlačidlá ON a OFF a podržať.


LED-dióda začne blikáť:
červená – režim kúrenia
zelená – režim vetrania

LED-dióda zhasne:

- po uvoľnení tlačidiel
- po uplynutí 10 sekúnd.

Zmena režimu prevádzky

V priebehu 1 sekundy súčasne 2x stlačiť tlačidlá ON a OFF.
Po druhom zatlačení sa zmení farba LED diódy a svieti až do uvoľnenia tlačidiel.
Uvoľnením tlačidiel sa nastaví nový režim prevádzky.



Spätne hlásenie vysielateľa po zapnutí a vypnutí

| | |
|--|--|
| LED dióda na vysielateľ svieti po dobu 2 sekúnd: červená – režim kúrenia zelená – režim vetrania | Signál bol prijatý a kúrenie / ventilátor bol zapnutý. |
| LED dióda na vysielateľ bliká po dobu 2 sekúnd. | Signál nebol prijatý. Zmeniť polohu a zopakovať zapnutie ešte raz. |

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo ON, až kým sa nerozsvieti LED dióda (cca 1 sekunda).
Nasleduje spätne hlásenie z kúrenia do vysielateľa. LED dióda na vysielateľ signalizuje, či bol signál prijatý alebo nie. Po tomto signále sa krátkymi bliknutiami (každé 2 sekundy) signalizuje prevádzka kúrenia alebo vetrania.
Signalizácia prevádzky zhasne:

- po uplynutí nastavenej doby prevádzky
- po vypnutí diaľkovým ovládačom.



UPOZORNENIE

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládaci prvok kúrenia vozidla nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.


Vypnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo OFF, až kým sa nerozsvieti LED dióda (cca 1 sekunda).



Zmena režimu prevádzky

V priebehu 1 sekundy súčasne 2x stlačiť tlačidlá ON a OFF.
Po druhom zatlačení sa zmení farba LED diódy a svieti až do uvoľnenia tlačidiel.
Uvoľnením tlačidiel sa nastaví nový režim prevádzky.



Spätne hlásenie vysielateľa po zapnutí a vypnutí

| | |
|--|--|
| LED dióda na vysielateľ svieti po dobu 2 sekúnd: červená – režim kúrenia zelená – režim vetrania | Signál bol prijatý a kúrenie / ventilátor bol zapnutý. |
| LED dióda na vysielateľ bliká po dobu 2 sekúnd. | Signál nebol prijatý. Zmeniť polohu a zopakovať zapnutie ešte raz. |

Zapnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo ON, až kým sa nerozsvieti LED dióda (cca 1 sekunda).
Nasleduje spätne hlásenie z kúrenia do vysielateľa. LED dióda na vysielateľ signalizuje, či bol signál prijatý alebo nie. Po tomto signále sa krátkymi bliknutiami (každé 2 sekundy) signalizuje prevádzka kúrenia alebo vetrania.
Signalizácia prevádzky zhasne:

- po uplynutí nastavenej doby prevádzky
- po vypnutí diaľkovým ovládačom.



UPOZORNENIE

V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládaci prvok kúrenia vozidla nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu.

Vypnutie kúrenia alebo vetrania

Vysielač podržať vo zvislej polohe anténou smerom nahor a zatlačiť tlačidlo OFF, až kým sa nerozsvieti LED dióda (cca 1 sekunda).



Vypnutie tlačidlom

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením tlačidla.

Zapnutie alebo vypnutie tlačidlom

Prevádzka kúrenia alebo vetrania je signalizovaná svetlom v tlačidle.

UPOZORNENIE

Pri zapínaní tlačidlom sa aktivuje režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie) a doba prevádzky, ktorá bola použitá pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T91.

Zapnutie pomocou hodín

Prevádzka je signalizovaná na displeji hodín. Podsvietenie displeja svieti.

UPOZORNENIE

Pri zapínaní tlačidlom sa aktivuje režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie), ktorý bol použitý pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T91. Avšak dobu kúrenia je možné nastaviť aj na hodinách.

Vypnutie pomocou hodín

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť **dvojnásobným** stlačením tlačidla pre kúrenie na hodinách.

Zistenie a nastavenie doby zapnutia

Dobu prevádzky kúrenia / vetrania je možné nastaviť diaľkovým ovládačom v krokoch po 10 minútach. Z výroby je nastavená doba kúrenia 30 minút.

UPOZORNENIE

V záujme predĺženia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

V priebehu 1 sekundy súčasne 3x stlačiť tlačidlá ON a OFF.

Vypnutie tlačidlom

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením tlačidla.

Zapnutie alebo vypnutie tlačidlom

Prevádzka kúrenia alebo vetrania je signalizovaná svetlom v tlačidle.

UPOZORNENIE

Pri zapínaní tlačidlom sa aktivuje režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie) a doba prevádzky, ktorá bola použitá pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T91.

Zapnutie pomocou hodín

Prevádzka je signalizovaná na displeji hodín. Podsvietenie displeja svieti.

UPOZORNENIE

Pri zapínaní tlačidlom sa aktivuje režim prevádzky (kúrenie, resp. vetranie), ktorý bol použitý pri poslednom zapnutí pomocou diaľkového ovládania Telestart T91. Avšak dobu kúrenia je možné nastaviť aj na hodinách.

Vypnutie pomocou hodín

Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť **dvojnásobným** stlačením tlačidla pre kúrenie na hodinách.

Zistenie a nastavenie doby zapnutia

Dobu prevádzky kúrenia / vetrania je možné nastaviť diaľkovým ovládačom v krokoch po 10 minútach. Z výroby je nastavená doba kúrenia 30 minút.

UPOZORNENIE

V záujme predĺženia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

V priebehu 1 sekundy súčasne 3x stlačiť tlačidlá ON a OFF.