

Пояснения	4
Общие положения	5
Использование	7
Включение	8
Выключение	8
Установка времени	9
Запрос времени	9
Смена режима	10
Программирование начала отопления или вентиляции	11
Отмена активированного времени включения	11
Выбор и активация установленного времени включения	12
Установка продолжительности работы отопителя	13
Установка оставшегося времени работы отопителя	13

Руководство по эксплуатации и техобслуживанию Таймер 1533, 3 настройки времени

Пояснения

- 1 Текущее время или оставшееся время работы
- 2 Индикация работы в режиме вентиляции
- 3 Увеличение (значения времени)
- 4 Выбор программы
- 5 Номер программы
- 6 Непосредственное включение подогревателя
- 7 Знак "установить / вывести на дисплей время"
- 8 Уменьшение (значения времени)
- 9 Индикация работы в режиме отопления

Общие положения

Уважаемые покупатели!

Мы рады, что вы приобрели изделие фирмы Webasto.

Мы исходим из того, что вы получили полную информацию о работе и обслуживании таймера 1533 в мастерской / сервисном центре, где производилась его установка.

В этой инструкции мы хотели бы дать дополнительные разъяснения по использованию таймера 1533.

Таймер 1533 применяется для программирования и управления работой автомобильного предпускового подогревателя Thermo Top (см. соответствующую инструкцию по эксплуатации) и соответствует требованиям директивы 72/245/EWG (электромагнитная совместимость).



Отопитель **нельзя эксплуатировать:**



Опасность взрыва
и смертельного
исхода от удушья !

- на топливозаправочных станциях и нефтехранилищах
- в местах, где возможно выделение горючих газов или пыли, а также в местах складирования легковоспламеняемых жидкостей и твёрдых материалов (например, вблизи от складов топлива, угольной и древесной пыли, зернохранилищ, скоплений сухой травы и листвы, картона, бумаги и др.)
- в закрытых помещениях (например, в гаражах), в том числе и с использованием таймера или дистанционного пульта

Использование

Время включения подогревателя можно точно задавать в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Возможно программирование 3 вариантов времени включения, из которых активирован может быть только один.

Продолжительность работы подогревателя можно задавать в диапазоне от 10 до 60 минут.


ПРИМЕЧАНИЕ:

При настройке помните о переходе на летнее/зимнее время!

Таймер находится в режиме настройки, пока быстро мигают символы.



Если в течение 5 секунд не была нажата ни одна кнопка, то будет сохранено время, которое в данный момент показано на экране. Для быстрого изменения показываемого времени нажмите кнопку \ll или \gg и держите нажатой больше 2 секунд.

Включение


Ручное: нажатием кнопки "непосредственного включения подогревателя" .

На экране появится продолжительность работы отопителя и знак работы отопления .

Значение продолжительности работы погаснет через 10 секунд.

Автоматическое: при достижении запрограммированного времени начала отопления или вентиляции. На экране появится номер программы и знак отопления  или вентиляции .

Выключение

Ручное: нажатием кнопки "непосредственного включения подогревателя" .

Автоматическое: через запрограммированное ограничение времени работы отопителя.

По окончании работы отопителя экран погаснет.

Установка времени

Эта функция недоступна при работающем подогревателе!
Держите нажатой кнопку **set**. Нажмите кнопку "Увеличение" \gg или "Уменьшение" \ll .

Отпустите кнопку **set**.

На экране появляется текущее время, и мигает символ времени ⌚ .

Задайте время кнопкой "Увеличение" \gg или "Уменьшение" \ll .

Установленное время сохраняется после того, как погаснет экран, или нажатием кнопки **set**.

Запрос времени



Нажмите кнопку "Увеличение" \gg или "Уменьшение" \ll .



При работающем подогревателе будет показано оставшееся время работы.

Смена режима

Нажмите кнопку **set**.

Нажмите кнопку **set** еще раз и держите её нажатой.

На экране будет показан режим, выбранный последним (отопление  или вентиляция .

Кнопками "Увеличение" \gg и "Уменьшение" \ll можно переключать режимы отопления  и вентиляции .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если таймер подключен 1533 к шине W (W-Bus), то на отопителе можно активировать функцию "Стояночная вентиляция", если он поддерживает такую функцию. Эта функция возможна только при автоматическом включении по запрограммированному времени.

При аналоговом соединении таймера 1533 с отопителем, "Стояночная вентиляция" возможна только с дополнительно установленным переключателем лето/зима (**опция**). Смена режима на таймере тогда не требуется, так как "Стояночное отопление" и "Стояночная вентиляция" определяются положением этого переключателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При дооснащении установленных на заводе отопителей таймером 1533 возможны ограничения объёма выполняемых функций. Об этом можно узнать в сервисном центре, выполняющем монтаж.

Программирование начала отопления или вентиляции

Нажмите кнопку **set**.

В течение 10 секунд нажимайте кнопку “Увеличение” \gg или “Уменьшение” \ll до тех пор, когда на экране появится требуемое время начала отопления.

Если требуется другой номер программы, то удерживайте нажатой кнопку **set** в течение 10 секунд.

Заводские настройки:

программа 1: 6 часов

программа 2: 16 часов

программа 3: 22 часа

ПРИМЕЧАНИЕ:

После ввода новых значений заводские настройки будут потеряны. Настройки времени сохраняются до внесения следующих изменений. В случае отключения таймера от электрической сети автомобиля (например, из-за отсоединения аккумуляторной батареи) будут восстановлены заводские настройки.



Отмена активированного времени включения

Коротко нажмите кнопку **set**.

Выбор и активация установленного времени включения

По 10 секунд держите нажатой кнопку **set**, пока появится номер программы с требуемым временем включения.

Выбранное время будет автоматически активировано в течение 10 секунд без нажатия каких-либо других кнопок.

Для контроля: активный режим (отопление  или вентиляция ) и номер программы будут мигать до момента включения подогревателя.

При активации времени включения соблюдайте указания по технике безопасности для предпускового подогревателя (см. инструкцию по эксплуатации предпускового подогревателя).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подогреватель начнёт работать точно в активированное время включения как во время стоянки, так и во время движения.

Установка продолжительности работы отопителя

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **set**. Нажмите кнопку “Увеличение” \gg или “Уменьшение” \ll .

На экране будет показано время и знак часов ⌚ .

Еще раз нажмите кнопку **set** и держите её нажатой. Нажмите кнопку “Увеличение” \gg или “Уменьшение” \ll .

На экране появится установленная ранее продолжительность работы отопителя, и будет мигать знак отопления ⌘ или вентиляции ⌘ .

Задайте продолжительность работы подогревателя кнопками “Увеличение” \gg или “Уменьшение” \ll .

Заданная продолжительность работы будет сохранена после того, как погаснет экран, или нажатием кнопки **set**.

Установка оставшегося времени работы отопителя

При работающем отоплении или вентиляции оставшееся время можно изменить кнопкой “Увеличение” \gg или “Уменьшение” \ll в пределах от 10 до 60 минут.

Россия

ООО "Вебасто Рус"
141733 Московская обл.
ул. Горки Киевские, вл. 13
Тел. +7 (495) 579-79-79

Представитель в Вашем регионе:
+7 (800) 250-19-99
dl.webasto.ru

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visitors' address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Internet: www.webasto.com