

MultiControl

Pannello di Controllo Intuitivo per Tutti i Riscaldatori Ausiliari Webasto



Il MultiControl detta gli standard in termini di design moderno e facilità d'uso. Il pannello di controllo sul cruscotto è ideale per tutti coloro che desiderano preimpostare la temperatura del veicolo a orari prestabiliti.

Controllate il vostro riscaldatore Webasto in modo pratico e intuitivo con il pannello di controllo MultiControl. Grazie all'ampio display TFT, ai pulsanti multifunzione e alla semplice interfaccia utente, l'accesso alle funzioni non è mai stato così semplice.

MultiControl permette di selezionare rapidamente il grado di comfort di riscaldamento e il tempo di funzionamento. Le funzioni Eco, Normal o Boost sono destinate a fornire un eccezionale risparmio energetico per i boiler di grandi dimensioni o - se necessario - tempi di riscaldamento molto rapidi. La disponibilità delle funzioni comfort dipende però dal riscaldatore installato.

Con la funzione timer integrata è possibile programmare gli orari di avvio del vostro riscaldatore, 7 giorni in anticipo. La semplice navigazione nel menu permette una rapida impostazione degli orari e delle funzioni di riscaldamento/ventilazione.

Durante le calde giornate estive può essere attivata anche una funzione di ventilazione dell'aria, al fine di mitigare l'alta temperatura dell'aria all'interno del veicolo con la temperatura ambiente esterna.

Oltre al display TFT, le modalità di funzionamento sono indicate da un LED multicolore sul pulsante di avvio istantaneo, in modo

I vantaggi in sintesi:

- Interfaccia utente intuitiva per un uso pratico
- Selezione rapida del livello di comfort di riscaldamento per i modelli Air Top Evo
- Funzione di timer per 7 giorni
- Funzione di ventilazione per mitigare il calore estivo nel veicolo
- Indicazione di stato tramite LED multicolore
- Funzione del pulsante "Instant start" per un rapido avvio del riscaldamento o della ventilazione
- Installazione facile e veloce sul cruscotto grazie allo speciale telaio di supporto
- Funzione regolazione ad alta quota fino a 3.000 m opzionale per i camper

la modalità attiva sia sempre visibile a colpo d'occhio. Bianco per lo standby, verde per il riscaldamento, blu per la ventilazione e rosso per l'errore. Inoltre, il pulsante ON / OFF può funzionare come un pulsante di avvio istantaneo, consentendo il riscaldamento o la ventilazione al tocco di un pulsante.

Altre caratteristiche:

- Interfaccia di diagnosi per riscaldatori W-Bus e il Software Webasto Thermo Test
- La selezione del riscaldamento continuo è abilitata per i riscaldatori specifici per veicoli Ricreazionali e Marine



Auto



Camion



Veicoli Leggeri



Camper



Imbarcazioni



Bus



Rail



Off-Highway



Difesa



Veicoli Speciali

Specifiche tecniche

	MultiControl
Tempo di funzionamento	10 – 120 minuti Incrementi di 5 minuti funzione di riscaldamento continuo (solo RV)
Alimentazione elettrica (V DC)	12/24
Consumo di energia, stand-by (mA)	0,5
Range di temperatura d'esercizio (°C)	da -40 a +70
Interfacce di comunicazione	Output dell'interruttore analogico/W-Bus
Dimensioni (L x P x A) (mm)	67,5 x 9,5 x 48
Peso (g)	41
Classe di protezione IP	IP5k4k
Numero di approvazione ECE	E1 10R – 047319
Dichiarazione di Conformità CE	2014/30/EU 2011/65/EU per ulteriori informazioni vedere la dichiarazione di conformità

Varianti disponibili:

- MultiControl Car: Automobili
- MultiControl HD: Veicoli Commerciali
- MultiControl Mar RV TT: Riscaldatori Acqua RV/Marine
- Coolant Heaters MultiControl Mar RV ATE: Riscaldatori Aria RV/Marine

Riscaldatori Webasto supportati:

- Thermo Top Evo 4/5/5+
- Thermo Top Pro 50 Eco
- Thermo Pro 90
- Thermo Top Pro 120/150
- Air Top 2000 STC
- Air Top Evo 40/55

Dotazione di consegna:

- MultiControl
- Cuscinetti adesivi
- Guida rapida all'uso